

Como medir

Para instalar nuestra persiana alicantina por dentro de los laterales mediremos en varios puntos y seleccionaremos la medida menor a la que le descontaremos 1 centímetro para que pueda entrar en el hueco.



Para medir el alto tomaremos varias medias y a la de menor tamaño le añadiremos 5 cms para que apoye el remate en la piedra y nos sirva de vierteaguas.



Para instalar nuestra persiana por fuera de los laterales, mediremos el hueco que tenemos y le añadiremos tanto al alto como al ancho 10 cms para cubrir y que no entre luz.